

取扱説明書

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し必要なときにお読みください。
また、ご使用前には必ず指導者、管理者にご相談ください。

ハンマー手袋 ソフトタイプ

T5711A 左手用 サイズ：(S) 23cm, (M) 24cm, (L) 25cm, (O) 26cm, (XO) 27cm, (XXO) 28cm
T5711B 右手用 サイズ：(M) 24cm, (O) 26cm

・ T5711A、T5711B 共通仕様

材質：指部・マチ部・手のひら/牛革、甲部/ナイロン、ベルト/牛革
日本製

ハンマー手袋 ハードタイプ

T5712A 左手用 サイズ：(S) 23cm, (M) 24cm, (L) 25cm, (O) 26cm, (XO) 27cm, (XXO) 28cm
T5712B 右手用 サイズ：(M) 24cm, (O) 26cm

・ T5712A、T5712B 共通仕様


材質：指部・マチ部・手のひら/人工皮革、甲部/ナイロン、ベルト/合成皮革
日本製

サイズ表記：ベルト部の NISHI ロゴ色で表示しています。

(S) ピンク、(M) イエロー、(L) ネイビー、(O) ブルー、(XO) レッド、(XXO) ゴールド

手袋サイズ測定方法

小指の付根と手首の間の下から3分の1の点と、人差し指の付根と親指の付根の間の2分の1の点を結んだ一周の長さ。



手袋サイズ測定方法

小指の付根と手首の下から3分の1の点と、人差し指の付根と親指の付根の間の2分1の点を結んだ一周の長さ。

■使用上の注意

- ・ 本品は、ハンマー投専用の手袋です。それ以外の用途で使用しないでください。
- ・ 投てき時には、指導者の指示に従ってください。
- ・ 本品と共に滑り止めを併用してください。
- ・ 本品の着用は、ハンマーハンドルに触れる側の手にはめてください。
- ・ ご使用前に破損や破れなどないか確認し、異常があった場合は使用しないでください。
- ・ 手袋の指先部を切断して使用しないでください。
- ・ 手や指にケガのある方は使用しないでください。
- ・ 本品に付着した汚れは必ず取り除いてご使用ください。
- ・ ご使用中肌荒れなどの異常を感じられた場合、使用を中止し専門医に相談してください。

■管理とお手入れ

- ・ 高温、多湿、直射日光や雨の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- ・ 使用後は軽くブラッシングしてください。汚れやホコリや水分をよく拭き取ってください。
- ・ 牛革部の表面がカサついてきたら薄く皮革クリームをつけてください。
- ・ 水に濡れた際はできるだけ早く布で水気を拭き取り、数日間風通しのよい所で陰干ししてください。完全に乾いたら軽くブラッシングし皮革クリームを薄く塗ってください。
- ・ 火気のある場所、ストーブや暖房器具の近くには、保管しないでください。
- ・ お子様の手の届かない場所に保管してください。

■廃棄について

本品の廃棄に関しては地域で定める条例に従ってください。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）

URL: <https://www.nishi.com/>