


プッシュ&アップ・バンド用チューブ65、チューブ55

NISHI

取扱説明書

品番：3833B037、3833B038


このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。



■ はじめに

本品は、別売のプッシュ&アップ・バンド(3833B036)専用パーツです。

■ 各部の名称



■ 仕様

- 3833B037 プッシュ&アップ・バンド チューブ65
サイズ：(φ)7.5mm×(L)650mm 重量：約80g/組
適応身長：175～185cm
- 3833B038 プッシュ&アップ・バンド チューブ55
サイズ：(φ)7.5mm×(L)550mm 重量：約77g/組
適応身長：160～175cm

● 共通仕様

構成：2本
材質：天然ゴム、PP、POM
台湾製

※長さは多少の誤差が生じます。

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。



してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。



必ず行うこと

- ご使用前に亀裂、裂け目、ほつれなどの破損がないか、必ず点検してください。
異常があった場合は、使用しないでください。
- 本品を屋外に放置しますと、劣化などの原因となりますので、使用しないときは必ず雨などが直接当たらない場所に保管してください。
- 本品に付着した砂、ホコリ、水分などは必ず取り除いてください。
- ご使用後は、やわらかい布を使用してホコリや水分をよく拭き取り、風通しのよい日陰に干してください。
- チューブの上に重いものを置かないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談担当
〒104-0033 東京都中央区新川2丁目31番1号
TEL:050-1745-3845

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL:<https://www.nishi.com/>