

# リボンロッド止金具(芝、土用)

# NISHI

## 取扱説明書

## 品番：F1002B

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、  
 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なとき  
 にお読みください。

### ⚠ 注意すること

- 打ちつける際は、木製、ゴム製のハンマーを使用し、  
 渡りの中央部を叩いてください。

### ⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 破損、ケガの原因になりますので、本品が変形した場  
 合、ご使用にならないでください。

### ❗ 必ず行うこと

- ご使用後は、乾いた布で汚れや水分を拭き取ってから  
 保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。


### ■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って  
 ください。

### ■ はじめに

本品は、陸上競技で使用されるリボンロッド、ビニール  
 テープをフィールドの芝生面または、砲丸投げピットに  
 固定する用具です。

### ■ 各部の名称



### ■ 仕様

サイズ：(W)73×(L)93×(φ)6 mm

重量：約 14g/本

材質：スチール（ユニクロメッキ処理）

構成：10本組

日本製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが  
 あります。

#### お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他  
 不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様  
 相談室までお問い合わせください。  
 なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象にな  
 り、運送会社の証明が必要です。

#### 株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>