

# スターティングブロック スタンダード足かけ

**NISHI**

## 取扱説明書

**品番：NF196BL、NF196BR**

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、

正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

### ⚠ 注意すること

○フットプレート、ベース、レールなどが確実に固定されているか確認してご使用ください。

○レールのスターティングブロックピンは鋭利になっておりますので、取り扱いにご注意ください。

### ⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 本品の分解、改造は行わないでください。
- 本品を直接土質走路に固定して使用しないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- 火気のある場所、ストーブや暖房器具の近くでは使用・保管しないでください。

### ❗ 必ず行うこと

- 足かけの接続具が、レールの溝に正しく差し込まれているか確認してください。
- ご使用前に亀裂、変形、緩み、ガタツキなどがないか、毎回点検してください。もし、異常があった場合は、使用しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ご使用後は、やわらかい布を使用してホコリや水分をよく拭き取ってください。
- お手入れには有機溶剤、アルカリ性洗剤、漂白剤、金属ブラシ、研磨用スポンジなどは使用せず、やわらかい布などで拭き取ってください。

### ■ オプション

- F161A スターティングブロック用固定杭 (3本組)
- F163A スターティングブロック用ハンマー
- F194A スターティングブロック用ピン (12本組)

### ■ 廃棄について


本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

### ■ はじめに

本品は、当社製品「スターティングブロックスタンダード (F152A)」の交換用足かけです。

(公財)日本陸上競技連盟の競技用器具検定を受けており、公認競技会でご使用いただけます。

### ■ 各部の名称


**F152A**

スターティングブロック スタンダード

### ■ 仕様

- NF196BL スタンダード 足かけ (左足用)
- NF196BR スタンダード 足かけ (右足用)

### ● 共通仕様

サイズ：(W)130×(L)280×(H)110 mm

重量：約 1.2kg/個

材質：本体/アルミ合金、プレート上面/合成ゴム

プレート部/ 2段式、フットプレート/ 4段角度調節式、

プレートゴム部/交換可

中国製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

### お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

### 株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>