

走高跳用バー 練習用

NISHI

取扱説明書

品番：NG1071A

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、

正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 注意すること

- 本品は、（公財）日本陸上競技連盟の検定品ではありません。公認競技会では使用できません。
- ご使用前には両端のバー取っ手の取り付け方向にねじれがないか確認してください。

⊘ してはいけないこと

- 本品は、走高跳専用のバーです。それ以外の用途で使わないでください。
- バーを過度に曲げたり、踏みつけたり、乗ったりしないでください。
- キズをついたバーは、折れることがありますので使わないでください。


❗ 必ず行うこと

- ご使用前に各部の点検を行い、著しい変形や破損が見られる場合は使用しないでください。
- 長尺物なので、前後左右の確認を十分に行いながら移動してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取って陰干ししてください。
- 使用しないときは器具庫などに保管してください。

■ はじめに

本品は、走高跳用の練習用バーです。（公財）日本陸上競技連盟の検定品ではありませんので、公認競技会では使用できません。

■ 各部の名称



■ 仕様

サイズ：バー本体部/（φ）30×（L）4000mm

バー取っ手部/（H）34×（L）150mm

重量：約 1.8Kg

材質：バー/GFRP、バー取っ手/合成ゴム

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

● スペアパーツ

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL：03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）

URL：<http://www.nishi.com/>