

スクワットパッドⅢ

NISHI

取扱説明書


品番:NT3481B

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

■ 使い方

スポンジパッドをバーの中心部に装着し、カバーで固定してご使用ください。

① スポンジパッドの切り口が上に向くように、バーへ装着する



② カバーをスポンジパッドの切り口に合わせて巻き付ける



③ バーに密着するように面ファスナーで固定する



⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 屋外で使用しないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- アルコール系消毒液は使用しないでください。

! 必ず行うこと

- ご使用後は、やわらかい布を使用しホコリや水分を拭き取ってください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取って陰干ししてください。
- カバーは取り外し可能です。汗による汚れが気になる場合は、中性洗剤で手洗いし風通しのよい場所で陰干ししてください。よく乾かしてからご使用ください。

■ はじめに

本品は、バーベルを使用したスクワットやベンチプレスを行う際に、バーのグリップ部に取り付けて使用します。身体(首・肩・胸)へ直接バーが接触せず、身体にかかる負担を軽減できます。

■ 各部の名称



■ 仕様

サイズ：(φ)82×(L)385 mm

重量：約 225g

材質：カバー/SBR, PP スポンジパッド/NBR

固定方法：面ファスナー

台湾製

※カバーは取り外し可能です。

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室
〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号
TEL 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝祭日及び弊社都合による休日を除く)

<https://www.nishi.com/>