

# スクワットパッド(マンタレイ)

# NISHI

## 取扱説明書


## 品番：NT3482B

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

### ■ 使い方

- バーベルバー中心部に本品をはめ込みご使用ください。
- はめ込む際は、両端を軽く押し広げてから取り付けてください(図1)。
- φ28mmバーベルバーに取り付けて使用します(図2)。

図 1



取り付け状態





図2



### ⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 使用できるバーの直径は、φ28mmです。  
それ以外のバーには使用しないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- アルコール系消毒液は使用しないでください。

### ! 必ず行うこと


- 使用前に亀裂、裂け目などの破損がないか、毎回点検し、異常があった場合は、使用しないでください。
- 本品に付着した砂、ホコリ、水分などは取り除いてください。
- 使用後は、やわらかい布を使用してホコリや汗、水分をよく拭き取ってください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取ってください。

### ■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

### ■ はじめに

本品は、バーベルを使用したスクワットを行う際、バーに取り付けることで身体にかかる負荷を分散することを目的とした商品です。



### ■ 仕様

サイズ：約(W)320×(D)150 mm  
重量：約 370g  
材質：TPR  
中国製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

#### お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。  
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室  
〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号  
TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <http://www.nishi.com/>