

砲丸投用移動式サークル 練習用


NISHI

取扱説明書

品番：NT5403A

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

■ 各部の名称



■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■ はじめに

本品は、砲丸投の練習用サークルです。移動式のため、練習場所にサークルがない、グラウンドの状況に応じて移動・設置したい、雨天時に屋内でフォーム練習をしたい、屋内に練習設備が欲しい（冬季練習など）など、さまざまな状況に応じてお使いいただけます。

■ 仕様

サイズ：(W) 900 × (L) 2300 × (H) 100 mm
重量：本体/約 20kg、杭/約 260g(本)
材質：基材、面材/GFPR、表面/珪砂
杭/スチール 4本

制限体重：100kg

日本製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>

⚠ 注意すること

- 本品を屋内で使用するときはゴムマットなどを敷き、滑らないように十分注意してください。
- 本品を強風時に屋外へ持ち出すときは、ケガや事故のないよう特に注意してください。
- 本品を地面に置くときや、設置後の位置調整を行なうときは、運搬用手かけを利用し、手や指をはさまないように十分注意しながら作業を行ってください。
- 杭を他人に向けたり、足元に落とすと大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。
- 投てきの予備動作・グライドやターンを行うときは、安全性が確保できる場所で行ってください。

⊘ してはいけないこと

- 本品は、砲丸投練習用サークルです。それ以外の用途で使用しないでください。
- 本品に投てき物（円盤・砲丸・ハンマー）などの重量物を落下させないでください。
- 本品は、屋内・屋外問わず常設して使用しないでください。
- 設置場所の段差やでこぼこは、平らになるよう調整してください。
- 先の尖ったスパイクシューズを履いて使用しないでください。
- 本品の上に一度に複数人で乗ったり、重量物を載せたりしないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、段差や曲がりのある場所、過度の温度上昇と急激な温度変化のある場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- 火気のある場所、ストーブや暖房器具の近くでは保管しないでください。

❗ 必ず行うこと

- 投てきを行うときは、防護フェンスなどを準備し、周囲に人がいないことを確認して安全に十分配慮してください。
- 本品を土質の地面で使用するときは、滑り防止のため、付属の杭で四隅を固定してください。
- 本品の運搬・設置・収納作業は 2人以上で行ってください。
- 本品は、壁面に立てかけず平らな状態で保管し、本品の上に物を載せないでください。
- 杭を打ちつける際は、木製またはゴム製ハンマーをご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

■ お手入れ

- サークル部分は、ほうきやブラシなどを使用し表面の汚れを掃ってください。
- 枠部分の汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取ってください。

■ 補修について

※本品のサークル表面が摩耗し滑りやすくなってきたら、市販のセメントスプレー（以下、補修材）などで補修することをおすすめします。

補修の際は、補修材の「取扱説明書」を必ずお読みになりご使用ください。

また、補修材を使用したときの仕上がりは、元の仕上げとは若干異なります。あらかじめご了承ください。

■ 設置の仕方

●準備する物 作業用手袋、マイナスドライバー、木槌（ゴム製のハンマー）

- 設置場所が平らになるよう調整してください。
- 付属の杭で四隅を固定してください。

