

ケトルベル

NISHI

取扱説明書

品番：NT5421A、22A、23A、24A

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なとき
 お読みください。

■ はじめに

本品は、パワー系トレーニングアイテムです。

⚠ 注意すること

- 無理な重量でのトレーニングは、避けてください。
- 近くに人がいる場合は、十分に注意してトレーニング
 をしてください。

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの
 多い場所には保管しないでください。
- 本品を大きく振り回したり、落としたり、投げたり、
 打ったりしないでください。
- 屋外で使用しないでください。

❗ 必ず行うこと

- ご使用前に各部の点検を行い、メッキ剥がれや破れ、
 変形が見られる場合は使用しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、やわらかい布を使用してホコリや水分をよく
 拭き取ってください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って
 ください。

■ 各部の名称



■ 特徴



ウェイト部全体をラバー
 コーティングしました

握りやすいワイドグリップ

■ 仕様

ONT5421A	サイズ：(φ)100mm	重量：約 4kg
ONT5422A	サイズ：(φ)130mm	重量：約 8kg
ONT5423A	サイズ：(φ)155mm	重量：約12kg
ONT5424A	サイズ：(φ)170mm	重量：約16kg

● 共通仕様

材 質：本体/スチール

表面/ラバーコーティング

中国製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが
 あります。

代表的な使い方は、弊社ホームページでご紹介しています。

URL：<https://www.nishi.com/>

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他
 ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お
 客様相談室までお問い合わせください。
 なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象に
 なり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室
 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号
 TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL：<https://www.nishi.com/>