

アジリティードット

NISHI

取扱説明書

品番：NT6937

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 注意すること

- 土質グラウンドや人工芝面などでのご使用は、摩擦が少なく滑ることがありますのでご注意ください。
- 本品を重ねたまま保管すると、製品どうし貼りつくことがありますのでご注意ください。

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 本品を投げないでください。
- スパイクシューズなどで使用すると破損の原因となりますのでお避けください。
- 悪天候下では使用しないでください。また、ぬかるみや水たまりのところで使用しないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。

! 必ず行うこと

- 周囲に障害物のない平坦な場所でご使用ください。
- ご使用前に亀裂、裂け目、変形などの破損がないか、毎回点検してください。異常があった場合は、使用しないでください。
- 使用しないときは、必ず雨などが直接当たらない場所に保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取って、陰干ししてください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■ はじめに


本品は、敏しょう性の強化にお使いいただけるトレーニング用品です。

体育館フロアなどでターン動作や、ステップ位置などのマーカーとして使用します。

ゴム製のため体育館フロアでも滑りにくく、厚さが3mmと薄く上に乗ることもできますので、バレーボール、バスケットボールなどの屋内スポーツなどにご使用いただけます。



厚さ3mmのゴム素材



■ 仕様

サイズ：(φ)150mm × (T)3 mm/枚

重量：約 120 g/枚

材質：TPR

内容：12枚組

グリーン、レッド、ブルー、イエロー×各3枚

付属品：収納バッグ

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象となり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>