

NT7613用フットカバー（4個組）

NISHI

取扱説明書

品番：NT7614

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なとき
 お読みください

■ 使い方

○「パワースレッド屋内用 (NT7613)」(別売り)の古い
 カバーを取り外し、本品をスレッドに被せてお使いく
 ださい。

⊘ してはいけないこと

○本品は、「パワースレッド屋内用 (NT7613)」専用の
 フットカバーです。それ以外の用途で使用しないでく
 ださい。

○本品は、屋内専用です。屋外では使用しないでくださ
 い。

❗ 必ず行うこと

○ご使用前に点検を行い、破れや穴あきが見られる場合
 は使用しないでください。フットカバーに穴があいた
 状態で使用されると、床をキズつけるおそれがありま
 す。

○本品に付着した砂、ホコリなどは必ず取り除いてくだ
 さい。濡れた場合はよく乾燥させてください。

○屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの
 多い場所には保管しないでください。

○お手入れは、中性洗剤を水で薄めて手洗いし、流水で
 しっかりとすすぎ、風通しのよい日陰で乾燥させてく
 ださい。


○お子様の手の届かない場所に保管してください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってく
 ださい。

■ はじめに

本品は、当社製品「パワースレッド室内用 (NT7613)」
 に使用する、交換用のフットカバーです。



■ 仕様

サイズ：(W) 105 × (L) 215mm/個

材 質：ポリエステル(テトロン) + 綿

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが
 あります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご
 不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様
 相談室までお問い合わせください。
 なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象にな
 り、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>