

やりケース

NISHI

取扱説明書

品番：T5131

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
 正しくご使用ください。
 なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なとき
 お読みください。


⊘ してはいけないこと

- 本品は、陸上競技に使用するやりを入れるケースです。
 それ以外の用途で使用しないでください。
- 火気の近くや高温、多湿となる場所に放置しないでください。
- 雨で濡れたり、摩擦や汗、紫外線などの影響により、
 色落ちや変色する場合があります。本品を濡れたまま
 放置しないでください。
- 屋外に放置しないでください。黄変や退色することが
 あります。
- 本品は洗濯機にかけないでください。また、水洗い
 (手洗い) もお避けください。生地が傷む原因となり
 ます。
- 本品に化学薬品やアルコール、シンナー、ベンジン、
 揮発性油などの溶剤が触れないようにご注意ください。
 化学変化を起こし溶解するおそれがあります。

❗ 必ず行うこと

- やりを入れる前に、やりの汚れや水分をよく拭き取っ
 てください。
- やりを入れた後は、後方部を折り曲げ、やりが飛び出
 ないように、面ファスナーで留めてください。
- 本品に裂け目やほつれなどの破損がないか、ご使用前
 に毎回点検してください。異常があった場合は、使用
 しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませ
 て軽く拭き取って陰干ししてください。
- ご使用後は、やわらかい布を使用してホコリや水分を
 よく拭き取ってください。

■ 各部の名称



■ 仕様

- サイズ：(W)60×(L)2800mm
- 重量：約130g
- 材質：ナイロン
- 台湾製
- 男女兼用1本収納用・ショルダータイプ
- ※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが
 あります。

⚠ 注意すること

- やりは、やり先側から入れ、先端補強部にしっかりと
 やり先をはめ込んでください。はめ込んでいない場合
 やり先で本品が破損するおそれがあります。
- ナイロン素材は、梅雨の時期など湿度が高い状態にな
 ると、水分を吸収し生地が伸びてシワになることがあ
 ります。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってく
 ださい。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご
 不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様
 相談室までお問い合わせください。
 なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象にな
 り、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>