

走高跳・棒高跳用ゴムバー

NISHI

取扱説明書

品番：T6102

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読みください。

⚠️ 注意すること

- スパイクピンなどでゴムにキズがつくとその部分から切れやすくなりますのでご注意ください。
- 競技会の公式練習での使用については主催者に確認してください。

⊘ してはいけないこと


- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 使用範囲(4.5m)以上に伸ばして使用しないでください。
- 切れたゴムチューブをつなぎ直して使用しないでください。張力が強くなり支柱の転倒などの事故が発生するおそれがあります。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。

❗️ 必ず行うこと

- 重量の軽い支柱を使用すると、引っかかったときに支柱が倒れ、思わぬケガをするおそれがありますので、支柱のベース部に十分な重量のおもりを置くなど、支柱の転倒防止対策を講じてください。
- ご使用前に、チューブにキズやスパイク跡がないか確認してください。異常が確認された場合は使用しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取って陰干ししてください。

■ 使い方


走高跳支柱での使用例



■ はじめに

本品は、走高跳・棒高跳の樹脂製バーの代替品として、練習時にお使いください。
樹脂製バーと異なりバーが落下しないため、その都度セットし直す手間が省けます。

■ 各部の名称



■ 仕様

サイズ：(L) 3.1m (最大伸張4.5m)

重量：約 230g

材質：チューブ/天然ゴム

バー/発泡ポリエチレン

付属品：収納バッグ

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>