# ユニバーサルベルト

### NISHI

### 取扱説明書

品番: T7401

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときに お読みください。

## $\bigcirc$

#### してはいけないこと

- 〇本品は、走者の後方から負荷をかけるトレーニング用 品です。それ以外の用途で使用しないでください。
- 〇本品の分解、改造は決して行わないでください。
- 〇本品にぶら下がらないでください。
- 〇高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場 所には保管しないでください。

## ●必ず行うこと

- ○ご使用前にベルトの長さを調節し、留め具がしっかりと噛み合っているか確認してください。 使用中に外れたり、ズレたりしてケガをするおそれがあります。
- 〇ご使用前に亀裂、裂け目、ほつれなどの破損がないか、 毎回点検してください。

もし、異常があった場合は、使用しないでください。


- ○本品を屋外に放置しますと、劣化などの原因となります。使用しないときは、必ず雨などが直接当たらない場所に保管してください。
- 〇使用後は、やわらかい布を使用してホコリや水分をよく拭き取ってください。
- 〇お手入れは、やわらかい毛先のブラシなどを使用し汚れを落としてください。
- 〇お子様の手の届かない場所に保管してください。

### ■ 使い方

- ①本品を腰に巻き、内側ベルトの上から留め具(バックル)を腹部(腰骨)の前ではめ込みます。 Dリングが真後ろになるように調節します。
- ②ベルトの余っている部分を左右に引っ張り、ウエストサイズを調節します。

余ったベルトは、内側ベルトと身体の間に入れ込む ようにするとご使用時に邪魔になりません。

※ベルトは少しきつめに調節してください。



#### ■ はじめに

本品は、以下に記載の当社製品に装着して使用するトレーニング用のベルトです。

ベルトは二重縫製仕様になっており、身体に接触する 留め具の不快感を軽減しています。

#### 対応商品

T7412A リリースフックハーネス T7421A、T7421B、T7429A、T7429B


ダブルマンオーバースピード

T7424A ヴァリアブルレジスタンストレーナー T7411A レジスタンストレーナー

NT7610C パワースレッド皿

NT7612B ジョイントハーネスⅡ

#### ■ 各部の名称



#### ■ 仕様

サイズ: (W) 75mm/ウエストサイズ: 50~110cm

重 量:約 180 g

材 質:ベルト/ナイロン

アメリカ製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

#### ■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

#### お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL:https://www.nishi.com/