

エアークラップ

NISHI

取扱説明書

品番：T7960A

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、

正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 注意すること

- 本品はプラスチック製です。曲げたり、強い衝撃を与えると破損するおそれがあります。
- 長時間使用していると、エアータンク部が熱くなることがあります。その場合は、熱が下がるまでご使用をお控えください。
- 延長チューブを使用すると、多少空気が漏れることがあります。
- インフレーターノズルは、ボールの空気穴に対してまっすぐに差ししてください。斜めに力を加えると破損するおそれがあります。
- 「ノンバーストVボール」に空気を入れる際は、ボールに指定された直径以上に空気を入れしないでください。

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- 火気のある場所、ストーブや暖房器具の近くでは保管しないでください。
- 本品の分解、改造、修理は行わないでください。

⚠ 必ず行うこと

- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取って陰干ししてください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■ はじめに

本品は、当社製品「ノンバーストVボール(NT5872C～NT5874C)」などに空気を入れる手動ポンプです。
 ポンプは、押すときだけでなく引くときにも空気が入る構造で、付属の延長チューブを使用すると、ボールの大きさに関わらず無理のない姿勢で作業できます。また、デフレーター（空気抜き）機能により、ボールの空気を抜く場合にもご利用いただけます。

■ 各部の名称



■ 仕様

- サイズ：本体 (L) 340mm
- 重量：約100g
- 材質：本体/ポリプロピレン
チューブ/ポリエチレン
- 付属品：延長チューブ1本
- 台湾製
- ※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ 点検について

ご使用前に、各部に変形、破損、亀裂、緩みなどの異常がないか点検してください。
 異常が見られる場合は使用しないでください。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
 なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象となり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>

■ 使い方

● 空気を入れるとき

- ① インフレーターノズルをボールに差し込みます。（差し込みづらいときは、水で濡らしてください）
- ② グリップ側は角度を変えず動かさないように支えます。
- ③ エアータンクを動かしてください。

使い方を誤ると破損するおそれがあります。

● 空気を抜くとき

- ① デフレーターノズルをボールに差し込みます。
- ② エアータンク側は、角度を変えず固定しておきます。
- ③ グリップを動かすとボールから空気が抜けます。

