

ハーブドーム

NISHI

取扱説明書

品番：T7975

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なとき
 にお読みください。

⚠ 注意すること

○スパイクシューズで踏みつけると裂けますのでご注
 意ください。

○材質の特性上、紫外線や雨水などによる影響で、色落
 ちをすることがありますが、使用上影響はありません。

⊘ してはいけないこと

○本来の用途以外で使用しないでください。

○屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの
 多い場所には保管しないでください。

○火気のある場所、ストーブや暖房器具の近くでは使用、
 保管しないでください。

○本品の上でジャンプや着地をしないでください。滑っ
 てケガをするおそれがあります。

○滑りやすい床面では使用しないでください。

○折り曲げたり、投げたりしないでください。

○本品の上に重量物を置かないでください。変形するこ
 とがあります。

❗ 必ず行うこと

○本品に付着した砂、ホコリ、水分などは取り除いてく
 ださい。

○周囲に障害物のない平坦な場所でご使用ください。

○雨天時にも使用できますが、ご使用後は水洗いし、汚
 れや水分を拭き取ってから保管してください。

○お子様の手の届かない場所に保管してください。

○汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませ
 て軽く拭き取って陰干ししてください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って
 ください。

■ はじめに

本品は、さまざまなトレーニング時にグラウンドやフロ
 アに置き、グラウンドマークやステップマークとして使
 用するマーカーです。

● 特徴

- ・風の影響が少なく足で引っ掛けづらい低円錐形。
- ・やわらかい素材を採用。



■ 仕様

構 成：40個組(オレンジ・黄・白・青×各10個)

サイズ：(φ)185×(H)50mm/個

重 量：約 29g/個

材 質：ポリエチレン

付属品：収納バッグ

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが
 あります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご
 不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様
 相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象にな
 り、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>