

バトン 練習用 8本組

NISHI

取扱説明書

品番：NG1081A

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なとき
 お読みください。

⚠ 注意すること

○落としたり、踏んだりすると変形することがあります。

⊘ してはいけないこと

○本来の用途以外で使用しないでください。

❗ 必ず行うこと

○ご使用後は、ケースに入れて保管してください。

○ご使用後は、乾いた布で汚れや水分を拭き取ってから
 保管してください。

○お子様の手の届かない場所に保管してください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って
 ください。

■ はじめに

本品は、陸上競技のリレー種目練習専用のバトンです。
 日本陸上競技連盟の検定を受けておりませんので、公認
 競技会では使用できません。



■ 仕様

サイズ：(φ)38.1×(L)297mm/本

重量：約 80g/本

材質：バトン/アルミ合金(カラーアルマイト加工)
 ケース/ポリエチレン

付属品：ケース

カラー：イエロー・グリーン・ブルー・レッド

ブラック・パープル・シルバー・オレンジ

台湾製

※ケースには、9本のバトンを収納できます。

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが
 あります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご
 不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様
 相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象にな
 り、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>