

取扱説明書

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

ハンマー手袋 ソフトタイプ

NT5711C 左手用 サイズ：(S) 23cm、(M) 24cm、(L) 25cm、(O) 26cm、(XO) 27cm、(2XO) 28cm

NT5711D 右手用 サイズ：(M) 24cm、(O) 26cm

<共通仕様>

材質：指部・マチ部・手のひら/牛革、甲部/ナイロン、ベルト/牛革
中国製

ハンマー手袋 ハードタイプ

NT5712C 左手用 サイズ：(S) 23cm、(M) 24cm、(L) 25cm、(O) 26cm、(XO) 27cm、(2XO) 28cm

NT5712D 右手用 サイズ：(M) 24cm、(O) 26cm


<共通仕様>

材質：指部・マチ部・手のひら/人工皮革、甲部/ナイロン、ベルト/合成皮革
中国製

サイズ表記：本体内側の折
ネームに表示しています。

手袋サイズ測定方法

小指の付け根と手首の下から3分の
1の点と、人差し指の付け根と親指
の付け根の間の2分の1の点を結ん
だ一周の長さ。



■使用上の注意

- ・本品は、ハンマー投専用の手袋です。それ以外の用途で使用しないでください。
- ・本品とともに滑り止めを併用してください。
- ・本品は、ハンマーハンドルに触れる側の手にはめてください。
- ・ご使用前に破損や破れなどないか確認し、異常があった場合は使用しないでください。
- ・手袋の指先部を切断して使用しないでください。
- ・手や指にケガのある方は使用しないでください。
- ・本品に付着した汚れは必ず取り除いてご使用ください。
- ・ご使用中に肌荒れなどの異常を感じられた場合、使用を中止し専門医に相談してください。

■管理とお手入れ

- ・高温、多湿、直射日光や雨の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- ・使用後は軽くブラッシングしてください。汚れやホコリや水分をよく拭き取ってください。
- ・天然皮革部の表面がカサついてきたら薄く皮革クリームをつけてください。
- ・水に濡れた際はできるだけ早く布で水気を拭き取り、数日間風通しのよい所で陰干ししてください。完全に乾いたら軽くブラッシングし皮革クリームを薄く塗ってください。
- ・火気のある場所、ストーブや暖房器具の近くには、保管しないでください。
- ・お客様の手の届かない場所に保管してください。

■廃棄について

本品の廃棄に関しては地域で定める条例に従ってください。

■お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、
ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）

URL：<https://www.nishi.com/>