# カラー28 φ28mmバー用

NISHI

# 取扱説明書

品番：T2817

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

## ⚠ 注意すること

○近くに人がいる場合は、十分に注意をしてトレーニングしてください。
○アスファルトやコンクリートなど地盤の固い所では使用しないでください。本品や地盤の破損につながります。
○無理な重量でのトレーニングは、避けてください。

## ❗ 必ず行うこと

○本品にサビ、メッキ剥がれ、ネジ山不良などの異常がないか、ご使用前に点検してください。もし、異常があった場合は、使用しないでください。
○ご使用後は、やわらかい布でホコリや水分をよく拭き取り、ネジ部には定期的に潤滑油を注油してください。
○お手入れは、適量のシリコンオイルをつけたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。

## ⃠ してはいけないこと

○本来の用途以外で使用しないでください。
○本品の分解、改造は決して行わないでください。
○本品を振り回したり、投げたりしないでください。
○シャフトにプレートをつけずに本品を取り付けて使用すると、破損、変形のおそれがありますのでおやめください。
○屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。

## ■ はじめに

本品は、シャフトスリーブ部φ28mmのバーのプレート固定用カラーです。

## ■ 各部の名称




## ■ 仕様

構　成：2個1組
サイズ：スリーブ部/φ28mm
重　量：約 0.15kg/個
材　質：スチール(クロムメッキ仕上げ)
台湾製
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

## ■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

**お問い合わせ**
商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

**株式会社ニシ・スポーツ　お客様相談室**
〒136-0075　東京都江東区新砂3丁目1番18号
TEL：０３－６３６９－９０２４
受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00
（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）
URL:https://www.nishi.com/

Copyright© NISHI All Right Reserved.無断転載禁止