

フラットボードⅡ PV

NISHI

取扱説明書

品番：3833A796

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 注意すること

- 使い慣れるまでは、短助走でご使用ください。踏切足が合わない場合は、大変危険です。
- ご使用の際は、周囲に障害物がないこと、人がいないことを確認してください。
- 全天候助走路で使用するとズレることがあります。
- 移動、運搬の際は、指導者（管理者）の適切な指示に従って、十分な人数でゆっくりと移動してください。

⊘ してはいけないこと

- 本品は、陸上競技跳躍種目の踏切練習用です。それ以外の用途で使用しないでください。
- 本品の分解、改造は行わないでください。
- ご使用後は、屋外に放置しないでください。
- 雨天時や濡れている場所で使用しないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所に保管しないでください。
- 保管時は立てかけず平面のままにし、上面に硬い物や重量物を置かないでください。重ね置きもしないでください。変形の原因になります。

❗ 必ず行うこと


- 本品に亀裂、裂け目などの破損がないか、ご使用前に毎回点検してください。もし、異常があった場合は、使用しないでください。
- 本品に付着した砂、ホコリ、水分などは必ず取り除いてください。
- 表面（スーパーX720）の汚れは、ほうきで掃いてください。
- 木製部分の汚れは、やわらかい布で拭き取ってください。
- 移動や運搬は、十分な人数で行ってください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■ はじめに

本品は、踏切の位置を高くすることで短助走でもポールを立たせやすく、全助走時の跳躍に近づけるトレーニングが期待できます。
棒高跳以外の跳躍種目にも使用できます。



■ 特徴

- 傾斜がなく、踏切板と同じ接地角度（フラット）で練習できます。
- バネはないため、跳躍時のポイントがズレにくくなります。
- スパイク（ピン長 9mm以下）のまま使用できるよう、上面に全天候助走路（スーパーX720）を貼り付けています。

■ 仕様

サイズ：(W)600×(L)900×(H)35mm
重量：約 20kg
材質：本体/合板
上面/スーパーX720貼り

日本製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室
〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号
TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）

URL: <https://www.nishi.com/>