

マルチジャンパー

NISHI

取扱説明書

品番：NT7103

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠️ 注意すること

- ベースにポールを差し込む位置が3カ所あり、中央は垂直方向、両脇は斜め方向に差せます。
トレーニング用途に応じてお選びください。
- 2本のポールを繋ぐことで、50cmもしくは100cmの選択が可能です。トレーニングに必要な高さでご使用ください。
- ベースにポールが差し込みづらいときは、市販のシリコンオイルを塗布するか、少量の水をつけると差し込みやすくなります。

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- ポールを曲げたり、振り回したりしないでください。

❗️ 必ず行うこと

- ベースにはポールの差し込みラインまで差し込んでください。
- ご使用前に亀裂、裂け目などの破損がないか必ず点検してください。もし異常があった場合は、使用しないでください。
- ご使用後は、本品に付着した砂、ホコリ、水分などは取り除いてください。
- 本品を屋外に放置すると劣化などの原因となります。
雨などが直接当たらない場所に保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- 火気のある場所、ストーブや暖房器具の近くでは保管しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き、乾いた布で拭き取ってください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。


■ はじめに

本品は、ジャンプトレーニングをはじめ、アジリティ（敏しょう性強化）トレーニングにお使いいただけます。フレキバーは、任意の高さにセットできます。


■ 各部の名称




ベース



トップポール



ベースポール(接続部品付き)



フレキバー

■ 仕様

構成：ベース/10個、トップポール/10本、
ベースポール/10本、フレキバー/10本

サイズ：ベース/(φ)230×(H)60mm
ポール/(φ)25×(L)500mm(接続部品除く)
フレキバー/約(φ)36×(L)550mm

重量：ベース/約1200g
ポール/約60g
フレキバー/約50g

材質：ベース/合成ゴム
ポール/ABS
フレキバー/ナイロン樹脂、発泡ポリエチレン

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

● スペアパーツ

NT7103Y マルチジャンパー用 フレキバー
3833A740 マルチジャンパー用 ジョイントポール
NT7103(マルチジャンパー)の中間に接続すると、高さ100cm~150cmのハードルジャンプトレーニングが可能。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00


(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>

■ 組み立て方


①ベースポールをベースに差し込みラインまでしっかり差し込みます。

※ベース穴にポールが入りづらい場合、市販のシリコンスプレーを塗布するか、少量の水をつけると差し込みやすくなります。



②ポールの接続

ベースに差し込んだベースポールにトップポールを差し込みます。




③フレキバーはポールにはさんで使います。



■ トレーニング例

①アジリティトレーニング (スラローム)

※ポールは、斜めに差し込んでご使用ください。



②ジャンプトレーニング

※フレキバーは、任意の高さにセットしてご使用ください。

